



Manuale utente

Per maggiori informazioni sull'utilizzo di ALFA scarica il manuale utente e visita il sito

Sinopsi

TECH

Sinopsi s.r.l.

Via delle Querce, 11/13
06083 - Bastia Umbra (PG) Italia
info@alfabysinapsi.it

www.alfabysinapsi.it



CONTENUTO DELLA SCATOLA

ALFA
Quick Start Guide



CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO

- A Led indicazione di stato**
Quattro LED indicano l'alimentazione del dispositivo, lo stato di comunicazione con il contatore elettrico, la connessione Wi-Fi e la connessione ad Internet
- B Tasti di configurazione**
Tre tasti posti sul lato consentono: Reset del dispositivo, setup dispositivo, connessione automatica alla Wi-Fi con funzione WPS
- C Barra luminosa multicolore**
La barra luminosa multicolore fornisce un'indicazione visiva sul come stai utilizzando la tua energia.
- D Spina di alimentazione**
Spina di alimentazione 10A
- E Segnalazione acustica**
Un segnale acustico ti avviserà in caso di un imminente distacco
- F QR Code con Activation Key**
Codici richiesti per l'attivazione del servizio

ALFA



Quick Start Guide

ATTIVAZIONE SERVIZIO

SCARICA L'APP ALFA DAGLI STORE



1

REGISTRATI CREANDO IL TUO UTENTE

Attenzione! Per utilizzare i servizi ALFA è necessario acconsentire all'utilizzo del GPS/Localizzazione dal tuo cellulare per l'app ALFA START.

2

INSERISCI I DATI DELLA TUA FORNITURA ELETTRICA

Inserisci il codice POD della tua utenza elettrica e, se hai un impianto fotovoltaico, quello del contatore di produzione. Il codice POD lo trovi sulla bolletta.

3



E' un codice alfanumerico che inizia per IT

ATTIVAZIONE SERVIZIO

ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO: APP ALFA

L'attivazione dipende dal distributore e può richiedere fino a qualche giorno. L'app tiene tracciato lo stato di avanzamento e ti segnalerà il completamento dell'attivazione

4

ASSOCIA ALFA ALL'APP

Puoi farlo inserendo direttamente l'Activation Key o leggendo il QrCode che trovi dietro al dispositivo

5



INSTALLAZIONE

COLLEGA ALFA ALLA PRESA DI CORRENTE

Attendi che il dispositivo si avvii in modalità di configurazione, la barra led luminosa lampeggerà di blu.

Hai un contatore
MONOFASE?

Hai un contatore
TRIFASE?

il dispositivo va
inserito nella fase T

6



7

ASSOCIA ALFA ALLA RETE Wi-Fi

Utilizza il tasto WPS di Alfa, se il tuo router è compatibile, o inserisci la password.

INSTALLAZIONE

COMPLETA L'INSTALLAZIONE

Se tutto è avvenuto correttamente il dispositivo lampeggerà di verde.

8

