



Manuale utente

Per maggiori informazioni sull'utilizzo di ALFA scarica il manuale utente e visita il sito

sinapsi
invent today

Sinapsi s.r.l.

Via delle Querce, 11/13
06083 - Bastia Umbra (PG) Italia
T. + 39 075 8011604

www.sinapsitech.it - info@sinapsitech.it

www.alfabysinapsi.it



CONTENUTO DELLA SCATOLA

ALFA
Quick Start Guide



CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO

A

Led indicazione di stato

Quattro LED indicano l'alimentazione del dispositivo, lo stato di comunicazione con il contatore elettrico, la connessione Wi-Fi e la connessione ad Internet

B

Tasti di configurazione

Tre tasti posti sul lato consentono: Reset del dispositivo, setup dispositivo, connessione automatica alla Wi-Fi con funzione WPS

C

Barra luminosa multicolore

La barra luminosa multicolore fornisce un'indicazione visiva sul come stai utilizzando la tua energia.

D

Spina di alimentazione

Spina di alimentazione 10A

E

Segnalazione acustica

Un segnale acustico ti avviserà in caso di un imminente distacco

F

QR Code con Activation Key

Codici richiesti per l'attivazione del servizio

ALFA



Quick Start Guide

ATTIVAZIONE SERVIZIO

1 SCARICA L'APP ALFA DAGLI STORE



1

2 REGISTRATI CREANDO IL TUO UTENTE

3 INSERISCI I DATI DELLA TUA FORNITURA ELETTRICA

Inserisci il codice POD della tua utenza elettrica e, se hai un impianto fotovoltaico, quello del contatore di produzione. Il codice POD lo trovi sulla bolletta. E' un codice alfanumerico che inizia per IT.

NUMERO CLIENTE 123 456 789	DATI BOLLETTA	TOTALE DA PAGARE
CODICE POD IT123E12345678	Fornitura energia elettrica N. Fornitura 1234567890 Nella fattura	35,56 €
ABCDEF123GH1345M	PERIODO LUG. 2016 - AGO. 2016	TIPO FATTURA ORDINARIA

3

ATTIVAZIONE SERVIZIO

4 ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO: APP ALFA

L'attivazione dipende dal distributore e può richiedere fino a qualche giorno. L'app tiene tracciato lo stato di avanzamento e ti segnalerà il completamento dell'attivazione.

4

5 ASSOCIA ALFA ALL'APP

Puoi farlo inserendo direttamente l'Activation Key o leggendo il QrCode che trovi dietro al dispositivo.



5

INSTALLAZIONE

6 COLLEGA ALFA ALLA PRESA DI CORRENTE

Attendi che il dispositivo si avvii in modalità di configurazione, la barra led luminosa lampeggerà di blu.

Hai un contatore MONOFASE?

Hai un contatore TRIFASE?

il dispositivo va inserito nella fase T



6

7 ASSOCIA ALFA ALLA RETE Wi-Fi

Utilizza il tasto WPS di Alfa, se il tuo router è compatibile, o inserisci la password.

7

INSTALLAZIONE

8 COMPLETA L'INSTALLAZIONE

Se tutto è avvenuto correttamente il dispositivo lampeggerà di verde.



8